



에어 통 파손 시 응급조치 방법



▶ 파손된 에어 레귤레이터를 분리한다.



▶ 예비용 니플을 이용해 에어레귤레이터 없이 직선으로 연결한다



▶ 예비용 니플 사이즈 :
양쪽 모두 8A (¼ 인치)