

# 동절기 대형휠바란스 관리 방법

## 해당 장비명 : T94

### ■ 겨울철 대형휠바란스 관리 요령 :

- 대형바란스의 리프트 및 회전 스타트 / 정지는 에어 작동 방식입니다.  
에어에 포함된 수분이 동절기 영하의 기온에 얼어버릴 경우 아래와 같은 현상이 발생합니다.
  - 스타트 모터 에어 실린더 작동 불량으로 바란스 회전이 않 됨
  - 정지 모터 에어 실린더 작동 불량으로 바란스 정지가 않 됨
  - 타이어 리프트 작동이 원활히 않 됨
- 아래와 같이 장비 뒤에 설치되어 있는 수분 제거기의 하단을 눌러 수분을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 퇴근 시 수분 제거기에 연결되어 있는 에어 커넥터를 분리하시기 바랍니다.
- 휠 바란스 작업 5분전 휠바란스 메인 전원 스위치를 ON 시켜 장비를 워밍업하여 주시기 바랍니다.



퇴근 시 메인 에어 커넥터를 분리하십시오

수분 제거기 하단을 상부 방향으로 누르세요