




**타이어
조립부/
탈거부헤드
고정볼트
풀림**



타이어 조립부/탈거부 헤드
고정 볼트 풀림



▶ 타이어 탈거부 / 조립부 헤드 고정 볼트 풀림으로 인하여 타이어 탈부착 시 타이어 비드 및 림 손상 원인이 됩니다.

정기적으로 점검하여 풀림 상태를 반드시 확인하고 풀려있을 경우에는 반드시 고정 시켜주기 바랍니다.

▶ 사용 공구 :
6mm,8mm 육각 렌치
17mm 스패너