TPMS 장착방법

▶ 타이어 교환 전 TPM센서 부착 여부 반드시 확인하시기 바랍니다.
▶ TPM센서 부착 및 런플렛 타이어 교환 시 림 바디 및 타이어 비드 안착 부위에 타이어 크림을 충분히 도포하여 주시기 바랍니다
▶ 아래 타이어 탈거 및 조립 절차는 일반적인 림 기준이며, 특수 림과 같은 경우 작업자의 경험에 따라 TPM센서 위치는 변경될 수 있습니다.
▶ 적용 모델 : T45ti ・ T38ti ・ T36ti ・T36TOP



작업 구분		TPM 센서 위치	
비드삽 작동 시		12시	
타이어 탈거 시	상부 비드	2~3시	
	하부 비드	2~3시	
타이어 조립 시	하부 비드	6~7시	
	상부 비드	6~7시	